Express 5800



ESMPRO/ServerManager Ver.5 インストレーションガイド (Linux)

第1章 ESMPRO/ServerManagerについて

第2章 動作環境

第3章 ESMPRO/ServerManagerのインストール

第4章 注意事項

目次

表紙			1
		リおよびCopyrightの一覧	
		1.5 6	
		トについて	
第1章		SMPRO/ServerManagerについて	
1.1		要素	
1.2	接続	形態	11
1.3	機能	1	
	1.3.1	ESMPRO/ServerAgent Extensionの機能	
第2章]作環境	
2.1	ESM	IPRO/ServerManagerサーバ	14
2.2	Web	クライアント	15
2.3		/ポーネント	
2.4	ESM	IPRO/ServerManagerサーバとコンポーネントとの接続に必要な環境	17
	2.4.1	コンポーネントおよびネットワーク機器の注意事項	17
2.5	利用	ポート	19
	2.5.1	Webクライアント←→ESMPRO/ServerManagerサーバ	
	2.5.2	ESMPRO/ServerManagerサーバ←→コンポーネント	
	2.5.3	ESMPRO/ServerManagerサーバ←→EMカード	
	2.5.4	ESMPRO/ServerManagerサーバ	
第3章		SMPRO/ServerManagerのインストール	
3.1		IPRO/ServerManagerのインストール	
3.1	3.1.1	インストールを始める前に	
	3.1.1	ESMPRO/ServerManagerのインストール	
	3.1.2	ESMPRO/ServerManagerのアップデートインストール	
2.2		IPRO/ServerManagerのインストール後の設定	
3.2		<u> </u>	
2.2	3.2.1	Webクライアントからのアクセス設定	
3.3		IPRO/ServerManagerのアンインストール	
	3.3.1	ESMPRO/ServerManagerのアンインストール	
3.4		イン	
3.5		設定	
3.6		P接続ポート番号の変更	
3.7			
第4章		:意事項	
4.1	ESM	IPRO/ServerManagerについて	
	4.1.1	ESMPRO/ServerManagerのアップグレード後の利用について	
	4.1.2	複数のESMPRO/ServerManagerの利用について	
	4.1.3	電源制御について	
	4.1.4	IPMI情報の取得について	
	4.1.5	リモートコンソールについて	29
	4.1.6	電力管理について	
	4.1.7	CPUブレード自動登録について	30
	4.1.8	ESMPRO/ServerManagerとESMPRO/ServerAgent Extension、またはDiana	Scope Agent
	の共存	ことついて	
	4.1.9	デフォルト設定	
4.2	Expi	ressUpdateについて	
		EvnressUndate Agentのインストールについて	32

ESMPRO/ServerManager Ver.5 インストレーションガイド (Linux)

4.3	コンオ	ポーネントについて	34
	4.3.1	Windowsファイアウォールについて	34
	4.3.2	OSシャットダウンについて	34
	4.3.3	スケジュール運転によるDC-OFF中のOSシャットダウンについて	34
	4.3.4	リモートコンソールについて	35
4.4	BMC	コンフィグレーションについて	37
	4.4.1	BMCコンフィグレーションを行なうツールについて	37
	4.4.2	管理用PCを変更する場合	37
	4.4.3	「IPアドレスを自動的に取得する (DHCP)」機能について	37
	4.4.4	BMCが使用するポートについて	38
	4.4.5	BMCコンフィグレーション情報設定の初期化について	38
4.5	Webク	ライアントについて	39
	4.5.1	複数のブラウザからの操作について	39
	4.5.2	EXPRESSSCOPEエンジンシリーズへのログインについて	39
	4.5.3	ブラウザの戻るボタンについて	40
	4.5.4	自動ログアウトについて	40

■ 商標について

EXPRESSBUILDER と ESMPRO は日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Intel、インテル、Intel vPro は、Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

記載の会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、 個人名とは一切関係ありません。

Windows Server® 2008 R2 は、Windows Server® 2008 R2, Standard、Windows Server® 2008 R2, Enterprise、および Windows Server® 2008 R2, Datacenter の略称です。

Windows Server® 2008 は、Windows Server® 2008 Standard、Windows Server® 2008 Enterprise、Windows Server® 2008 Datacenter、および Windows Server® 2008 Foundation の略称です。

Windows Server 2003 R2 は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition、および Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition の略称です。

Windows Server® 2003 は、Windows Server® 2003 Standard Edition、Windows Server® 2003 Enterprise Edition、Windows Server® 2003 Standard x64 Edition、および Windows Server® 2003 Enterprise x64 Edition の略称です。

Windows 7 は、 Windows® 7 Professional、および Windows® 7 Ultimate の略称です。

Windows Vista は、Windows Vista® Business、Windows Vista® Enterprise、および Windows Vista® Ultimate の略称です。

Windows XP は、Windows® XP Professional operating system、および Windows® XP Professional x64 Edition operating system の略称です。

vPro は、Intel® vPro™ の略称です。

■ 本ソフトウェアが利用している外部ライブラリについて

本製品には、第三サプライヤー(以下「サプライヤー」)から提供されるライブラリ(以下「外部ライブラリ」)が含まれています。本製品をご利用になる前に、以下に示される外部ライブラリの該当ライセンスファイル及び NOTICE ファイルをお読みになり、それらに記載された内容にご同意された場合のみ本製品をご利用ください。

「外部ライブラリ」のライセンスファイル及び NOTICE ファイルは以下のいずれかのフォルダに格納されて います。

- /opt/nec/es_manager/wbserver
- · /opt/nec/es manager/wbserver/webapps/axis2 /WEB-INF/lib
- · /opt/nec/es manager/wbserver/webapps/esmpro/WEB-INF/lib

「外部ライブラリ」のライセンスにより、ソースコードの提供が必要なものについては、以下のフォルダに格納されています。

<インストーラの解凍場所>/esm x/src

なお、これら「外部ライブラリ」に対しては、お客様が日本電気株式会社(以下「NEC」)と締結されました条項に関わらず、以下の条件が適用されます。

- a) サプライヤーは「外部ライブラリ」を提供しますが、いかなる保障も提供しません。
- b) サプライヤーは、データの喪失、節約すべかりし費用および逸失利益など「外部ライブラリ」に 関するいかなる直接的、間接的、特別、偶発的、懲罰的、あるいは結果的損害に対しても責任を負 わないものとします
- c) NEC 及びサプライヤーは、「外部ライブラリ」に起因又は「外部ライブラリ」に関するいかなる請求についても、お客様を防御することなく、お客様に対していかなる賠償責任または補償責任も負わないものとします。

本製品が利用している「外部ライブラリ」および Copyright の一覧については「「外部ライブラリ」 および Copyright の一覧」を参照してください。

■ ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど お気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

外部ライブラリおよび Copyright の一覧

annogen Copyright©The Codehaus.

Apache Axiom

antlr Developed by jGuru.com, http://www.ANTLR.org and

http://www.jGuru.com, Copyright©Terence Parr Copyright©The Apache Software Foundation Copyright©The Apache Software Foundation

Apache Axis2 Copyright©The Apache Software Foundation
Apache Derby Copyright©The Apache Software Foundation
Apache commons-codec Copyright©The Apache Software Foundation
Apache commons-fileupload Apache commons-httpclient
Apache commons-io Copyright©The Apache Software Foundation
Copyright©The Apache Software Foundation
Copyright©The Apache Software Foundation

Apache commons-io
Apache commons-logging
Apache geronimo-activation
Apache geronimo-annotation
Apache geronimo-java-mail
Apache geronimo-stax-api
Apache httpcore
Apache commons-io
Copyright©The Apache Software Foundation

Apache Log4J Copyright©The Apache Software Foundation Apache Neethi Copyright©The Apache Software Foundation Apache Rampart Copyright©The Apache Software Foundation Apache Struts Copyright©The Apache Software Foundation Apache Tomcat Copyright©The Apache Software Foundation Apache XMLBeans Copyright©The Apache Software Foundation Copyright©The Apache Software Foundation Apache Woden Apache WSS4J Copyright©The Apache Software Foundation Apache Xalan Copyright©The Apache Software Foundation Apache Xerces Copyright©The Apache Software Foundation Apache XML Schema Copyright©The Apache Software Foundation

asm Copyright©INRIA, France Telecom asm-attrs Copyright©INRIA, France Telecom

backport-util-concurrent Copyright©Distributed Computing Laboratory, Emory University

bcprov-jdk Copyright©The Legion Of The Bouncy Castle

(http://www.bouncycastle.org)

c3p0 Copyright©Machinery For Change, Inc.

cglib Copyright©cglib

dom4j Copyright©MetaStuff, Ltd. DWR Copyright©Joe Walker

ehcache Copyright©Luck Consulting Pty Ltd Hibernate Copyright©Red Hat Middleware, LLC.

Copyright@Marco Hunsicker. jalopy Copyright©Sun Microsystems, Inc. jaxb-api jaxb-impl Copyright@Sun Microsystems, Inc. jaxb-xjc Copyright©Sun Microsystems, Inc. jaxen Copyright©The Werken Company. JAX-WS Copyright©Sun Microsystems, Inc. Copyright©The JCIFS Project **JCIFS** Copyright©Envoi Solutions LLC jettison jibx-bind Copyright©Dennis M. Sosnoski jibx-run Copyright©Dennis M. Sosnoski Jline Copyright©Marc Prud'hommeaux

JQuery Copyright©John Resig.

ESMPRO/ServerManager Ver.5 インストレーションガイド (Linux)

JRE Copyright©Sun Microsystems, Inc.

JSch Copyright©JCraft, Inc.
JSONIC Copyright©Hidekatsu Izuno

jsr173-api Copyright©The Apache Software Foundation

jta Copyright©Sun Microsystems, Inc.

libiconv Copyright©Free Software Foundation, Inc. libxml2 Copyright©Daniel Veillard. All Rights Reserved.

mail Copyright©Sun Microsystems, Inc.

OpenSAML Copyright©Internet2.
prototype.js Copyright©Sam Stephenson
sortable Copyright©Stuart Langridge
WISEMAN Copyright©Sun Microsystems, Inc.

WSDL4J Copyright©IBM Corp

wstx Copyright©The Codehaus Foundation zlib Copyright©Jean-loup Gailly and Mark Adler

本書について

本書では、Linux上でサーバ管理ユーティリティ「ESMPRO/ServerManager」を使ったリモート管理のご紹介と、インストールからコンポーネントのセットアップまでの手順について説明しています。ESMPRO/ServerManagerをご使用になる前に本書をよくお読みになり、ユーティリティを正しくお使いになるようお願い申し上げます。

■ ご注意

本書での内容は、対象 OS の機能や操作方法およびネットワークの機能や設定方法について十分に理解されている方を対象に説明しています。対象 OS に関する操作や不明点については、各 OS のオンラインヘルプなどを参照してください。

本書では、コンポーネント全般について、汎用的に説明しています。コンポーネントの製品別の注意事項や制限事項は、コンポーネントに添付されているユーザーズガイドまたは ESMPRO/ServerManager Ver.5 セットアップガイドの「付録 C 管理対象コンポーネント一覧」を参照してください。

本書中の「EXPRESSBUILDER」という表記は、コンポーネントに EXPRESSBUILDER(SE)または保守管理ツール CD-ROM が添付されている場合は、「EXPRESSBUILDER(SE)」または「保守管理ツール CD-ROM」を意味します。

本書に掲載されている画面イメージ上に記載されている名称は、すべて架空のものです。実在する 品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。また、画面イメージ上の設定値は例であり、IP ア ドレスなどの設定値についての動作保証を行うものではありません。

■ 本書中の記号について

本文中では次の3種類の記号を使用しています。それぞれの意味を示します。

重要: ソフトウェアや装置を取り扱う上で守らなければならない事柄や特に注意すべき点を

示します。

チェック: ソフトウェアや装置を取り扱う上で確認しておく必要がある点を示します。

ヒント: 知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

■ ESMPRO/ServerManager のその他の説明について

本書に記載されていない、ESMPRO/ServerManager のその他の説明については、以下の文書を参照してください。

● リモート管理可能な装置 (コンポーネント)

ESMPRO/ServerManager Ver.5 セットアップガイドの「付録 C 管理対象コンポーネントー覧」を参照してください。

● セットアップ後の操作方法

ESMPRO/ServerManager のオンラインヘルプを参照してください。

● コマンドラインインターフェースの操作方法

「ESMPRO/ServerManagerVer.5 コマンドラインインターフェース」を参照してください。

ユーザサポートについて

ソフトウェアに関する不明点や問い合わせは「ユーザーズガイド」に記載されている保守サービスセンターへご連絡ください。 また、インターネットを使った情報サービスも行っておりますのでご利用ください。

■ NEC コーポレートサイト http://www.nec.co.jp/

第1章 ESMPRO/ServerManager について

ESMPRO/ServerManager は、コンポーネントをリモート管理することにより運用管理コスト削減を可能とするソフトウェアです。

ESMPRO/ServerManager は主に、管理用 PC (「ESMPRO/ServerManager サーバ」と呼びます)上で動作する「ESMPRO/ServerManager」と、コンポーネント上で動作する「ESMPRO/ServerAgent Extension」で構成されています。

ESMPRO/ServerManager でリモート管理可能なコンポーネントは以下の通りです。

- サーバマネージメントの業界標準である IPMI(Intelligent Platform Management Interface) Ver.1.5 または Ver.2.0 対応の Express5800 シリーズ
- iStorage シリーズ
- iAMT(Intel Active Management Technology) Ver.6.0 以降の vPro を搭載した Express5800 シリーズ

ESMPRO/ServerManager には次のような特徴があります。

■ コンポーネントの OS がダウンしていても復旧操作ができます。

万一、コンポーネント上の OS が動作不可能な状態 (OS ストールや POST(Power On Self Test) 中、DC OFF 状態) になっても、ESMPRO/ServerManager を使用してコンポーネントのハードウェア情報を収集したり、電源を制御したりすることができます。

■ コンポーネントの画面を見ながら操作ができます。

コンポーネントを電源 ON した直後の POST 中から、いつでもコンポーネントの画面をリモートのブラウザ上で確認可能であり、キー入力、マウス操作も可能です。

■ 複数のコンポーネントを一括して操作できます。

コンポーネントグループを指定することにより、一度の操作で複数のコンポーネントを電源制御したり、設定変更したりすることができます。

■ 時間を指定してリモート操作することができます。

あらかじめ指定した時間にコンポーネントの電源 OFF や情報取得を実行することができるため、夜間のバッチ処理に利用できます。

■ インターネットを通して簡単に操作できます。

Web ブラウザからコンポーネントを操作できます。インターネットの標準セキュリティ機能 (SSL: Secure Socket Layer)を利用可能なため、外部ネットワークからも安全にリモート操作ができます。

1.1 構成要素

ESMPRO/ServerManager は、以下のソフトウェア群で構成されます。

■ ESMPRO/ServerManager サーバ上で動作するソフトウェア

コンポーネント上の BMC (Baseboard Management Controller)、vPro、System BIOS、ESMPRO/ServerAgent Extension、または DianaScope Agent と通信することにより、コンポーネントのリモート管理を実現します。

- コンポーネント上で動作するソフトウェア
 - ESMPRO/ServerAgent Extension

コンポーネント上の BMC をコンフィグレーションします。また、ESMPRO/ServerManager から指示されたコマンドを実行します。

ヒント:

- BMC は以下の形態で提供されます。詳細は ESMPRO/ServerManager Ver.5 セットアップガイドの「付録 C 管理対象コンポーネント一覧」でご確認ください。
 - ・コンポーネントに標準搭載
 - ・コンポーネントに EXPRESSSCOPE エンジンまたは EXPRESSSCOPE エンジン 2 を標準搭載
 - リモートマネージメントカードに搭載
 - アドバンスドリモートマネージメントカードに搭載

EXPRESSSCOPE エンジンおよび EXPRESSSCOPE エンジン 2 を総称して、EXPRESSSCOPE エンジンシリーズと呼びます。

1.2 接続形態

ESMPRO/ServerManager サーバとコンポーネントの接続には、LAN 経由でのみ接続できます。

1.3 機能

ESMPRO/ServerManager の主な機能を紹介します。

■ リモートコンソール

コンポーネントの画面を見ながら操作することができる機能です。

コンポーネントが電源 ON した直後の POST(Power On Self Test)中または DOS 起動状態のとき、リモートからコンポーネントの BIOS セットアップ、POST 監視や DOS プログラムの操作が可能です。

また、コンポーネントで Linux が起動された後は、OS 上の設定変更やアプリケーション実行など、さまざまな操作が可能です。

チェック:

 Windows や Linux の起動後は、EXPRESSSCOPE エンジンへのログインを行って、 リモート KVM からキー入力、マウス操作が可能です。

■ 情報収集

コンポーネントの状態やコンポーネント上の情報を収集して表示します。以下の情報を収集できます。

- コンポーネントの状態
 - 現在の電源状態や STATUS ランプの状態を取得できます。
- バージョン情報

ESMPRO/ServerAgent Extension、または DianaScope Agent、OS、LAN ドライバ、System BIOS の各バージョン情報を収集します。

- ・BMC コンフィグレーション情報 コンポーネント上に設定されている BMC のコンフィグレーション情報を取得できます。 設定を変更することもできます。
- ・電源オプション設定 コンポーネント上の BIOS セットアップユーティリティで設定する AC ON から DC ON するまでの時間を変更することができます。
- ・IPMI 情報
 - ハードウェア情報やログ情報、各センサの現在の状態を取得することができます。
- ・竜刀官埋 コンポーネントの電力値を指定された期間測定することができます。

■ 電源制御

コンポーネントに対して、以下の電源制御ができます。

- ・パワーON
- ・パワーOFF
- ・パワーサイクル(パワーOFF後にパワーONします。)
- ・リセット
- ・DUMP スイッチ (DUMP スイッチ押下時と同じ動作をします。)
- ・OS シャットダウン

■ コンポーネント監視

コンポーネントの STATUS ランプや電源の状態を常に監視し、障害が発生した場合に、オペレータに通知します。

また、コンポーネントが CPU ブレードの場合、CPU ブレードの実装状態を監視し、変更を検出した場合に、オペレータに通知します。

コンポーネント監視は LAN 経由のみの機能です。

■ リモートバッチ

指定された時間に、以下の制御をリモートから自動実行することができます。

- ・パワーON
- ・パワーOFF
- ·OS シャットダウン
- ・システムイベントログ(SEL)領域のクリア
- ・システムイベントログ、センサ情報、保守交換情報一括取得
- ・ファームウェアやソフトウェアなどのバージョン管理や更新

■ スケジュール運転

コンポーネントに休止期間を設定することができます。コンポーネントは設定されたスケジュールに従って、休止期間の開始日時に OS をシャットダウンし、終了日時にパワーON します。

ExpressUpdate

装置のファームウェアやソフトウェアなどのバージョン管理や更新を行うことができます。 自動的にダウンロードした装置の更新パッケージを、システムを停止せずに簡単に適用できま す。

チェック:

ExpressUpdate に未対応のファームウェアまたはソフトウェアの更新パッケ ージが提供される事があります。これらの更新パッケージの適用に関しては NEC コーポレートサイトを参照お願いします。

コマンドラインからの操作

ESMPRO/ServerManager の操作は、通常 Web ブラウザ上から行いますが、電源制御や情報収集 の一部のコマンドはコマンドラインインターフェースからも実行することができます。

.....

ヒント:

コマンドラインインターフェースに関する詳細は、「ESMPRO/ServerManager コマ ンドラインインターフェース」を参照してください。

1.3.1 ESMPRO/ServerAgent Extension の機能

1.3「機能」で紹介した機能のうち、以下の機能はコンポーネントにESMPRO/ServerAgent Extension をインストールすることにより利用可能になります。

OS シャットダウン

ESMPRO/ServerManager からの要求により、ESMPRO/ServerAgent Extension が OS シャットダウ ンを実行します。

■ バージョン情報 取得

ESMPRO/ServerManager からの要求により、ESMPRO/ServerAgent Extension のバージョン情報の 他、OS、LAN ドライバ、BIOS のバージョン情報を取得できます。

BMC コンフィグレーション情報 取得/変更

ESMPRO/ServerManager からの要求により、コンポーネント上に設定されている BMC コンフィ グレーション情報を取得したり変更したりできます。

スケジュール運転

ESMPRO/ServerManager からのスケジュール設定に従って、ESMPRO/ServerAgent Extension は休 止期間の開始日時に OS シャットダウンを行います。また、休止期間の終了日時にパワーON す るための設定を BMC に対して行います。

.....

ヒント:

設定に従ったスケジュール運転は、ESMPRO/ServerManager から ESMPRO/ServerAgent Extension にスケジュールを登録した後、ESMPRO/ServerAgent Extension が自動的に実行します。

第2章 動作環境

2.1 ESMPRO/ServerManager サーバ

ESMPRO/ServerManager は管理 PC にインストールしてください。ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC を「ESMPRO/ServerManager サーバ」と呼びます。

ESMPRO/ServerManager が動作する環境は以下のとおりです。

■ ハードウェア

● プロセッサ

Intel Celeron 566MHz 以上または同等クラスの互換プロセッサ (Intel PentiumⅢ 1GHz 以上を推奨)

● メモリ

OS が動作するメモリ+512MB 以上 (1GB 以上を推奨)

- ハードディスクの空き容量 256MB 以上
- 接続メディア TCP/IP ネットワーク

■ ソフトウェア

• OS

Red Hat Enterprise Linux ES 2.1

Red Hat Enterprise Linux AS 2.1

Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 (x86, IntelEM64T)

Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 (x86, IntelEM64T)

Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86, IntelEM64T)

Red Hat Enterprise Linux AS 4 (x86, intelEM64T)

Red Hat Enterprise Linux 5 (x86, intelEM64T)

Red Hat Enterprise Linux 5 AP (x86, intelEM64T)

Miracle Linux Standard Edition 2.1

Miracle Linux 3.0 – Asianux Inside

Miracle Linux 4.0 – Asianux Inside (32bit 版, 64bit 版)

Asianux Server 3 == MIRACLE LINUX V5 (32bit 版, 64bit 版)

■ 管理台数

1 つの ESMPRO/ServerManager で管理できるコンポーネントは最大 1000 台です。

2.2 Web クライアント

ESMPRO/ServerManager は、ESMPRO/ServerManager サーバと LAN 経由で接続された以下の条件を満たす装置の Web ブラウザ上で操作できます。Web ブラウザを開いて ESMPRO/ServerManager を操作する装置を「Web クライアント」と呼びます。

ESMPRO/ServerManager サーバを Web クライアントとして使用することも可能です。

■ Web ブラウザ

以下の Web ブラウザ上で動作します。

- Internet Explorer バージョン 7,8
- FireFox 3.5, 3.6

チェック:

- ESMPRO/ServerManager をブラウザから使用する場合、ブラウザを使用する PC に JRE 5.0 以上をインストールしてください。 JRE をインストールしていない場合、表示が不正となる画面があります。
- Java Applet および Java スクリプトが実行可能になるよう設定してください。
- 画面の解像度は 1024 × 768 ピクセル以上を推奨します。

2.3 コンポーネント

ESMPRO/ServerManager が管理するコンポーネントは、以下のとおりです。

■ ハードウェア

- ・IPMI ver.1.5 または ver.2.0 に準拠した BMC を搭載している Express5800 シリーズ および iStorage シリーズ。
- ・IPMI ver.2.0 に準拠した EXPRESSSCOPE エンジンまたは EXPRESSSCOPE エンジン 2 を搭載している Express5800 シリーズおよび iStorage シリーズ。
- ・IPMI ver.1.5 または ver.2.0 に準拠したリモートマネージメントカード[N8115-01CP01]を搭載している Express5800 シリーズおよび iStorage シリーズ。
- ・IPMI ver.2.0 に準拠したアドバンスドリモートマネージメントカード[N8115-02CP01]を搭載している Express5800 シリーズおよび iStorage シリーズ。
- ・iAMT ver.6.0 以降の vPro を搭載している Express5800 シリーズ。

チェック:

- 「ESMPRO/ServerManager Ver.5 セットアップガイド」の付録 C「管理対象コンポーネント一覧」を参照してください。
- コンポーネントとの接続方法によって必要な環境が異なります。2.4 「ESMPRO/ServerManagerサーバとコンポーネントとの接続に必要な環境」を参照してください。

ヒント:

• EXPRESSSCOPE エンジンおよび EXPRESSSCOPE エンジン 2 を総称して、 EXPRESSSCOPE エンジンシリーズと呼びます。

■ ソフトウェア

- ・ESMPRO/ServerAgent をインストールしても、 SNMP による監視機能は利用できません。
- ・コンポーネントのファームウェアなどのバージョンを管理する ExpressUpdate 機能を 使用する場合は ExpressUpdate Agent が必要です。

.....

チェック:

• Windows ファイアウォールが有効になっている場合、ExpressUpdate Agent との通信 が遮断されるため、ExpressUpdate 機能が正常に動作しません。Windows ファイア ウォールを有効にして ExpressUpdate 機能を使用する場合は「2.5 利用ポート」をご 確認の上、必要なポートを開いて使用してください。

2.4 ESMPRO/ServerManager サーバとコンポーネントとの接続に必要な環境

- LAN 経由で接続
 - TCP/IP ネットワーク
 - LAN ポート
 - ・BMC が使用する LAN ポートは、BMC の種類によって異なります。標準搭載の LAN ポートを使用する BMC と管理 LAN 用ポートを使用する BMC があります。「ESMPRO/ServerManager Ver.5 セットアップガイド」の付録 C 「管理対象コンポーネント一覧」でご確認ください。
 - ・標準搭載の LAN ポートを利用するコンポーネントには、ESMPRO/ServerManager とコンポーネント上の BMC・BIOS との通信に LAN1 ポートのみ利用可能なコンポーネントと、LAN1 ポート と LAN2 ポートの 両方を利用可能なコンポーネントがあります。「ESMPRO/ServerManager Ver.5 セットアップガイド」の付録 C「管理対象コンポーネント一覧」でご確認ください。

2.4.1 コンポーネントおよびネットワーク機器の注意事項

コンポーネントおよびネットワーク機器について、特に注意していただきたい点を説明します。

- ・ネットワークスイッチ/ルータを使用する場合 BMC が標準 LAN ポートを利用するコンポーネント、またはアドバンスドリモートマネージメントカードが搭載されているコンポーネントでは、ESMPRO/ServerManager サーバとコンポーネントの間にネットワークスイッチ/ルータがある場合、ネットワークスイッチ/ルータが Gratuitous ARP を受信できるように設定してください。設定方法は各ネットワークスイッチ/ルータによって異なりますので、各説明書等を参照してください。
- ・レイヤ 2/レイヤ 3 スイッチングハブを利用する場合 スイッチングハブの STP(Spanning Tree Protocol)機能、またはコンポーネントが接続されているポートの STP を無効(Disable)に設定してください。 また、スイッチングハブのコンポーネントが接続されているポートの Auto-Negotiation 機能を有効に設定してください。
- ・DHCP の使用

BMC が標準 LAN ポートを利用するコンポーネントでは、ESMPRO/ServerManager と System BIOS、BMC との通信は DHCP 環境に対応していません。

ESMPRO/ServerManager をインストールする ESMPRO/ServerManager サーバは固定 IP アドレスで使用してください。

コンポーネントを DHCP 環境で使用する場合は、必ず ESMPRO/ServerAgent Extension、または DianaScope Agent を起動しておいてください。

・BMC が標準 LAN ポートを利用するコンポーネント上の OS で、標準 LAN ポートを Teaming 設定 (複数のネットワークアダプタで冗長化/多重化を行う事)する場合

BMC が標準 LAN ポートを利用するコンポーネントでは、BMC、System BIOS は Teaming に対応していません。AFT(Adapter Fault Tolerance)、ALB(Adaptive Load Balancing)を以下のように設定することで、Failover が発生しない間のみ、動作可能です。

- -ALB(Adaptive Load Balancing)と同時に RLB(Receive Load Balancing)が設定される場合、RLB を 無効に設定してください。(RLB を無効に設定できない場合は ESMPRO/ServerManager を使用できません。)
- -BMC コンフィグレーション情報で LAN1 に設定した IP アドレスおよび MAC アドレスを Teaming アドレス(Preferred Primary)に設定してください。
- -LAN2 のコンフィグレーションが可能なコンポーネントであっても、コンポーネント上の BMC のコンフィグレーションで、LAN2 の設定を行わないでください。
- ーコンポーネントの OS が Linux で、bonding ドライバを利用して Teaming 設定を行う場合は、/etc/modprobe.conf または/etc/modules.conf ファイルの該当行に、以下のように **mode** と **primary** を設定してください。

options <u>bondname</u> mode=1 primary=eth0 miimon=100

・BMC が管理 LAN 用ポートを利用するコンポーネント上の OS で ESMPRO/ServerAgent Extension または DianaScope Agent が利用する LAN ポートを Teaming 設定(複数のネットワークアダプタで 冗長化/多重化を行う事)する場合

BMC が専用 LAN ポート(管理用 LAN ポート)を利用するコンポーネントで、ESMPRO/ServerAgent Extension、または DianaScope Agent が利用する LAN ポートを Teaming して利用する場合は、ESMPRO/ServerManager Ver.5 セットアップガイドの「付録 B LAN ポートの Teaming 設定時に ESMPRO/ServerAgent Extension、または DianaScope Agent を利用する場合の設定手順」を参照してください。

- ・ゲートウェイ、通報先/管理 PC のハードウェアを変更する場合 ESMPRO/ServerManager サーバとコンポーネントの間でゲートウェイを介す環境で、BMC コンフィグレーション設定後にゲートウェイを交換した場合、新しいゲートウェイの MAC アドレスを BMC に設定するために、BMC コンフィグレーションを再設定してください。 また、ゲートウェイを介さない環境では、通報先/管理 PC のハードウェアを変更した場合、新しい通報先/管理 PC の MAC アドレスを BMC に設定するために、BMC コンフィグレーションを再設定してください。
- ・ダイアルアップルータまたは PPP サーバ環境 モデム経由通報の通報先で Windows Remote Access Service 機能を利用する場合、Remote Access Service のプロパティで、ネットワーク構成の暗号化の設定を、「クリアテキストを含む認証を許可」するように変更してください。
- ・標準シリアルポート2の利用制限 以下の場合は、コンポーネントの標準シリアルポート2を他の機器接続等に使用できません。 BMC がシリアルポート2を占有します。
 - ーコンポーネントが SOL 対応サーバであり、BMC コンフィグレーションの設定で、以下の項目が有効になっている場合。
 - 「リモート制御(WAN/ダイレクト)」
 - 「リダイレクション(LAN)」
 - 「リダイレクション(WAN/ダイレクト)」
 - モデム接続およびダイレクト接続中。
 - -BMC のコンフィグレーションでダイレクト接続を指定した場合。(ESMPRO/ServerManager と対象サーバを接続しなくても BMC がシリアルポート 2 を占有します。)

チェック:

• ご使用のコンポーネントが SOL 対応サーバかどうかは、「ESMPRO/ServerManager Ver.5 セットアップガイド」の付録 C「管理対象コンポーネント一覧」で確認してください。

2.5 利用ポート

ESMPRO/ServerManager は以下のポート番号を使用します。

2.5.1 Web クライアント←→ESMPRO/ServerManager サーバ

機能	Web クライアント		プロトコル	ESMPR	O/ServerManager サーバ
	モジュール名	ポート	/方向	ポート	モジュール名
管理/監視	Web ブラウザ	不定	TCP	8080	ESMPRO/ServerManager
			$\leftarrow \rightarrow$	(*1)	

^{*1} ESMPRO/ServerManager の設定で変更可能です。

2.5.2 ESMPRO/ServerManager サーバ←→コンポーネント

機能 ESMPRO/ServerManager		er サーバ	プロトコ	コンポーネント	
	モジュール名	ポート番	ル	ポート	モジュール名
		号	/方向		
リモートコンソール	ESMPRO/ServerMana	47115	UDP	2069	System BIOS
(CUI, SOL 未使用)	ger		\longleftrightarrow		-
リモートコンソール	ESMPRO/ServerMana	47117	UDP	623	BMC
(CUI, SOL 使用)	ger	(*2)	$\leftarrow \rightarrow$		
電源制御	ESMPRO/ServerMana	47117	UDP	623	BMC
	ger	(*2)	$\leftarrow \rightarrow$		
コンポーネント監視	ESMPRO/ServerMana	47117	UDP	623	BMC
	ger	(*2)	$\leftarrow \rightarrow$		
情報収集 (ESMPRO/	ESMPRO/ServerMana	不定	TCP	47120-	ESMPRO/ServerAgen
ServerAgent Extension、ま	ger	(*3)	$\leftarrow \rightarrow$	47129	t Extension
たは DianaScope Agent				(*4)	DianaScope Agent
からの情報収集)					
情報収集		47117	UDP	623	BMC
(BMC からの情報収集)		(*2)	$\leftarrow \rightarrow$		
リモートバッチ	ESMPRO/ServerMana	47117	UDP	623	BMC
	ger	(*2)	$\leftarrow \rightarrow$		
スケジュール運転	ESMPRO/ServerMana	不定	TCP	47120-	ESMPRO/ServerAgen
	ger	(*3)	\longleftrightarrow	47129	t Extension
				(*4)	DianaScope Agent
コマンドラインからの操	ESMPRO/ServerMana	47117	UDP	623	BMC
作	ger	(*2)	$\leftarrow \rightarrow$		
BMC 通報	ESMPRO/ServerMana	162	UDP	623	BMC
	ger		←		
ExpressUpdate Agent 検出	ESMPRO/ServerMana	不定	UDP	427	ExpressUpdate Agent
	ger		$\leftarrow \rightarrow$		
ExpressUpdate Agent	ESMPRO/ServerMana	不定	TCP	不定	ExpressUpdate Agent
	ger		\longleftrightarrow		
ExpressUpdate Agent イベ	ESMPRO/ServerMana	8080	TCP	不定	ExpressUpdate Agent
ント通知	ger		$\leftarrow \rightarrow$		

ExpressUpdate Agent	ESMPRO/ServerMana	不定	UDP	137	OS
リモートインストール	ger		\longleftrightarrow		
(コンポーネントの OS		不定	TCP	445	OS
が Windows 系の場合)			\longleftrightarrow		
ExpressUpdate Agent	ESMPRO/ServerMana	不定	TCP	22	OS
リモートインストール	ger		\longleftrightarrow		
(コンポーネントの OS					
が Linux 系の場合)					
vPro との通信	ESMPRO/ServerMana	不定	HTTP	16992	vPro
	ger		\longleftrightarrow		

^{*2} BMC との通信に使用する ESMPRO/ServerManager のポート番号は、ESMPRO/ServerManager の「環境設定」画面で変更できます。

2.5.3 ESMPRO/ServerManager サーバ←→EM カード

機能	ESMPRO/ServerManag	er サーバ	プロトコ	EM カード	
	モジュール名	ポート番 号	ル /方向	ポート	モジュール名
		1	177 HJ		
情報収集	ESMPRO/ServerMana	47117	UDP	623	EM カード
	ger	(*2)	$\leftarrow \rightarrow$		
	ESMPRO/ServerMana	47170-	TCP/IP	623	EM カード
	ger	47179	←		
		(*4)			
	ESMPRO/ServerMana	47180-	UDP	623	EM カード
	ger	47189	$\leftarrow \rightarrow$		
		(*4)			
コンポーネント監視	ESMPRO/ServerMana	47117	UDP	623	EM カード
	ger	(*2)	\longleftrightarrow		
CPU ブレードの BMC コン	ESMPRO/ServerMana	47117	UDP	623	EM カード
フィグレーション	ger	(*2)	\longleftrightarrow		
コマンドラインからの操	ESMPRO/ServerMana	47117	UDP	623	EM カード
作	ger	(*2)	$\leftarrow \rightarrow$		

^{*2} EM カードとの通信に使用する ESMPRO/ServerManager のポート番号は、BMC との通信に使用するポート番号と同じです。 ESMPRO/ServerManager の「環境設定」画面で変更できます。

2.5.4 ESMPRO/ServerManager サーバ

モジュール間またはモジュール内で利用するポート番号を示します。

機能	モジュール名	ポート		ポート	モジュール名
		番号			
ESMPRO/ServerManager	ESMPRO/ServerMana	1099	UDP	1099	ESMPRO/ServerMan
	ger		\longleftrightarrow		ager
ESMPRO/ServerMeneger	ESMPRO/ServerMana	8105	TCP	8105	ESMPRO/ServerMan
ESMPRO/ServerManager	ger	8109	\longleftrightarrow	8109	ager

^{*3} 利用ポートが不定となっている場合、通信開始時未使用のポートを使用します。

^{*4} 記載された範囲のうち、最も若い番号の未使用ポートを1つ使用します。

^{*4} 記載された範囲のうち、最も若い番号の未使用ポートを1つ使用します。

第3章 ESMPRO/ServerManager のインストール

3.1 ESMPRO/ServerManager のインストール

3.1.1 インストールを始める前に

ESMPRO/ServerManager のインストールを始める前に、以下のことを確認してください。

- ・2.1「ESMPRO/ServerManagerサーバ」に記載された動作環境を満たしていること。
- ・root ユーザでログインするか、su コマンドにより root 権限を得ていること。

チェック:

• EXPRESSBUILDER からインストールする場合、ESMPRO/ServerManager インストーラの格納場所は下記の通りです。

「EXPRESSBUILDER のリビジョンを示すディレクトリ」/lnx/pp/esmpro_sm/jp (例:001/lnx/pp/esmpro sm/jp)

• ユーティリティ CD からインストールする場合、ESMPRO/ServerManager インストーラの格納場所は下記の通りです。

/lnx/pp/esmpro_sm

3.1.2 ESMPRO/ServerManager のインストール

ESMPRO/ServerManager をインストールします。

- (1) ESMPRO/ServerManager インストーラを任意のディレクトリにコピーしてください。
- (2) ESMPRO/ServerManager インストーラをコピーしたディレクトリに移動して下さい。 以下は /usr/local/bin に移動する場合の例です。

cd /usr/local/bin

(3) ESMPRO/ServerManager インストーラを起動してください。ESMPRO/ServerManager が /opt/nec/es_manager 下にインストールされます。

./esmpro-5.sh

- (4) ESMPRO/ServerManager が使用する HTTP 接続ポート番号の変更確認が表示されます。 ESMPRO/ServerManager が使用する HTTP 接続ポート番号を変更する場合は「yes」を入力してください。 その後、未使用のポート番号を入力してください。
- (5) 更新パッケージを保存するディレクトリの変更確認が表示されます。 更新パッケージを保存先するディレクトリを変更する場合は、「yes」を入力してください。 そ の後、ディレクトリを入力してください。
- (6) アドミニストレータ名とパスワードの入力要求が表示されます。この画面でアドミニストレータ権限を持つユーザを登録します。ユーザ名とパスワードを入力してください。

チェック:

• アドミニストレータ名は、ESMPRO/ServerManager 上での操作を管理者権限で行う ためのユーザ名です。

インストールが完了すると以下のメッセージが表示されます。 「ESMPRO/ServerManager のインストールが完了しました。」

3.1.3 ESMPRO/ServerManager のアップデートインストール

ESMPRO/ServerManager をインストールします。

- (1) ESMPRO/ServerManager インストーラを任意のディレクトリにコピーしてください。
- (2) ESMPRO/ServerManager インストーラをコピーしたディレクトリに移動して下さい。 以下は /usr/local/bin に移動する場合の例です。

cd /usr/local/bin

(3) ESMPRO/ServerManager インストーラを起動してください。

./esmpro-5.sh

(4) インストールの続行確認が表示されます。「add」を入力し、Enter キーを押下してください。

アップデートインストールが完了すると以下のメッセージが表示されます。 「ESMPRO/ServerManager のインストールが完了しました。」

3.2 ESMPRO/ServerManager のインストール後の設定

3.2.1 Web クライアントからのアクセス設定

ESMPRO/ServerManager に Web クライアントからリモートでアクセスする場合、事前にローカルから ESMPRO/ServerManager にログインして、[環境設定]-[アクセス制限]からアクセスするアドレスの追加を行ってください。

3.3 ESMPRO/ServerManager のアンインストール

3.3.1 ESMPRO/ServerManager のアンインストール

ESMPRO/ServerManager をアンインストールします。

(1) ESMPRO/ServerManager のインストーラを起動してください。

./esmpro-5.sh

- (2) インストールの続行確認が表示されます。「delete」を入力し、Enter キーを押下してください。
- (3) 更新パッケージ保存ディレクトリの削除確認が表示されます。 削除する場合は「yes」を入力し、Enter キーを押下してください。

アンインストールが完了すると以下のメッセージが表示されます。「ESMPRO/ServerManager のアンインストールが完了しました。」

3.4 ログイン

ESMPRO/ServerManager のインストールが完了したら、ESMPRO/ServerManager にログインできることを確認してください。

(1) Web クライアント上の Web ブラウザで、以下のアドレスにアクセスしてください。 アドレス: http://「ESMPRO/ServerManager をインストールしたコンポーネント名」: 「ESMPRO/ServerManager が使用するポート番号」/ esmpro/

ESMPRO/ServerManager サーバ上の Web ブラウザからアクセスする場合のアドレスの例を示します。

[http://localhost:8080/esmpro/]


(2) ESMPRO/ServerManager のログイン画面が開きます。 インストールの際に登録したアドミニストレータのユーザ名とパスワードを入力して、「ログイン」ボタンをクリックしてください。



Copyright (C) 2004-2010 NEC Corporation, All Rights Reserved.

完了

ログインに成功すると、以下の画面が表示されます。



チェック:

• 「ツール」、「検索」、「環境設定」などのコマンドが並んでいる行を「ヘッダメニュー」と呼びます。この後、「ヘッダメニュー」のコマンドを使って作業を行います。

3.5 環境設定

ESMPRO/ServerManager の動作に関する設定を変更できます。

「ヘッダメニュー」から「環境設定」をクリックし、各画面の設定を確認してください。詳細はオンラインヘルプを参照してください。

3.6 HTTP 接続ポート番号の変更

ESMPRO/ServerManager のインストール後に、使用するポート番号を変更することができます。

(1) ESMPRO/ServerManager を停止してください。

/etc/rc.d/init.d/esmsm stop

/etc/rc.d/init.d/esmweb stop

(2) ESMPRO/ServerManager のインストールディレクトリの conf ディレクトリにある server.xml を編集して、ポート番号を変更します。

server.xml ファイルがある conf ディレクトリに移動してください。

cd /opt/nec/es_manager/wbserver/conf

このファイルの中に port 番号が 8080 と指定されている以下のような<Connector>の記述を探してポート番号を変更してください。

<!-- Define a non-SSL-HTTP/1.1 Connector on port 8080 -->

«Connector port="8080" maxHttpHeaderSize="8192"

maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"

enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100"

connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true" />

(3) ESMPRO/ServerManager を開始してください。

/etc/rc.d/init.d/esmsm start

/etc/rc.d/init.d/esmweb start

3.7 SSL

ESMPRO/ServerManager の設定を変更することで SSL を使用して ESMPRO/ServerManager にログインすることができます。

以下に ESMPRO/ServerManager で SSL を使うために必要な手順を示します。

(1) 鍵の生成

SSL で利用する鍵を作成します。この鍵は ESMPRO/ServerManager に含まれている keytool というツールを使用して以下のように生成します。

/opt/nec/es_manager/jre/bin/keytool -genkey -alias tomcat -keyalg RSA

コマンドを実行すると以下のように対話形式で鍵の発行者に関する情報を入力します。<<>> の部分および太字の部分が入力する情報です。

必ずキーストアのパスワードと鍵のパスワードを同一に設定してください。

キーストアのパスワードを入力してください: <<パスワード>>

姓名を入力してください。

[Unknown]: <<姓名>>

組織単位名を入力してください。

[Unknown]: <<小さな組織名>>

組織名を入力してください。

[Unknown]: <<大きな組織名>>

都市名または地域名を入力してください。

[Unknown]: <<都市名>>

州名または地方名を入力してください。

[Unknown]: <<地方名>>

この単位に該当する 2 文字の国番号を入力してください。

[Unknown]: **JP**

CN=<<姓名>>, OU=<<小さな組織名>>, O=<<大きな組織名>>, L=<<都市名>>, ST=<<地 方名>>, C=JP でよろしいですか?

[no]: yes

<tomcat>の鍵パスワードを入力してください。

(キーストアのパスワードと同じ場合は RETURN を押してください):

以下に鍵が生成されていることを確認してください。

~/. keystore

ヒント:

~/ はログインユーザのホームディレクトリとなります。

(2) ESMPRO/ServerManager の設定変更

ESMPRO/ServerManager のインストールディレクトリの conf ディレクトリにある server.xml を編集して SSL を有効にします。

server.xml ファイルがある conf ディレクトリに移動してください。

cd /opt/nec/es_manager/wbserver/conf

このファイルの中にポート番号が 8443 と指定されている以下のような<Connector>の記述を探してコメント記号 "<!--" と "-->" を削除します。SSL でアクセスする port 番号は必要に応じて修正してください。

また、以下の例のように<Factory> の要素にキーストアファイルの場所とキーストアの生成時に指定したパスワードの情報を追加します。

<!-- Define a SSL HTTP/1.1 Connector on port 8443 -->
<!-- ※この行を削除します

<Connector port="8443" ※必要に応じて修正します
maxHttpHeaderSize="8192"
maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
enableLookups="false" disableUploadTimeout="true"
acceptCount="100" scheme="https" secure="true"
clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />
keystoreFile="<キーストアのあるディレクトリ>/.keystore"
keystorePass="<パスワード>"
useBodyEncodingForURI="true" ※この3行を追加します

/>

--> ※この行を削除します

(3) ESMPRO/ServerManager サーバの再起動

ESMPRO/ServerManager が動作しているマシンを再起動してください。

(4) ログイン

以上の手順によって ESMPRO/ServerManager に https でアクセス可能になります。 Web クライアント上の Web ブラウザで、以下のアドレスにアクセスしてください。 アドレス: https://「ESMPRO/ServerManager をインストールしたコンポーネント名」:「server.xml で指定した SSL のポート番号」/esmpro/

ESMPRO/ServerManager サーバ上の Web ブラウザからアクセスする場合のアドレスの例を示します。

[https://localhost:8443/esmpro/]

第4章 注意事項

4.1 ESMPRO/ServerManager について

4.1.1 ESMPRO/ServerManager のアップグレード後の利用について

ESMPRO/ServerManager をアップグレード後、最初の Web ブラウザ起動画面の表示が不正になる場合があります。この場合、以下の操作を行ってください。

- Internet Explorer 8
- (1) 「セーフティ」メニューをクリックします。
- (2) 「閲覧の履歴の削除」を選択します。
- (3) 「インターネット一時ファイル」をチェックします。
- (4) 「削除」ボタンをクリックします。
- Internet Explorer 7
- (1) 「ツール」メニューをクリックします。
- (2) 「閲覧の履歴の削除」を選択します。
- (3) 「ファイルの削除…」ボタンをクリックします。
- (4) 確認ウィンドウで「はい」をクリックします。
- (5) 「閉じる」ボタンをクリックします。
- Firefox 3.5/3.6
- (1) 「ツール」メニューをクリックします。
- (2) 「最近の履歴を消去」を選択します。
- (3) 「消去する項目」ボタンをクリックします。
- (4) 「キャッシュ」を選択します。
- (5) 「今すぐ消去」ボタンをクリックします。

4.1.2 複数の ESMPRO/ServerManager の利用について

1 台のコンポーネントを最大 3 台の ESMPRO サーバからリモート管理できますが、注意事項があります。

- ・スケジュール運転機能は、1つの ESMPRO/ServerManager からのみ設定してください。
- ・リモートバッチ機能は1つの ESMPRO/ServerManager からのみ実行してください。
- ・1 つの ESMPRO/ServerManager がコンポーネントのリモートコンソール機能を使用しているとき、 他の ESMPRO/ServerManager はそのコンポーネントのリモートコンソール機能を使用できません。
- ・複数の ESMPRO/ServerManager から同時に1つのコンポーネントの IPMI 情報を取得しないでく ださい。
- ・EM カードを管理する場合は、1 つの EM カードは必ず 1 つの ESMPRO/ServerManager のみに登録してください。また、同じ筐体上の複数の EM カードおよび CPU ブレードは 1 つの ESMPRO/ServerManager で管理してください。

4.1.3 電源制御について

4.1.3.1 パワーOFF、パワーサイクル、リセットについて

コンポーネント上の OS 状態に関わらずハードウェアで制御するため、システム破壊などの可能性があります。運用には十分ご注意ください。

4.1.3.2 BIOS セットアップユーティリティが起動されている状態でのパワーOFF、パワーサイクル、リセット操作について

コンポーネント上で BIOS セットアップユーティリティが起動されている状態で、パワーOFF、パワーサイクル、リセット操作をしないでください。BMC のコンフィグレーション設定の「通報」が無効になります。

4.1.4 IPMI 情報の取得について

コンポーネントが電源 OFF の状態のとき、マネージメントコントローラ情報と保守交換部品(FRU)情報の一部のレコードを読み込むことができません。

また、電源 OFF 状態では、一部のセンサについて現在の状態を読み込むことができません。

4.1.5 リモートコンソールについて

4.1.5.1 リモートコンソールの同時接続について

1 つの ESMPRO/ServerManager がコンポーネントのリモートコンソール操作しているときは、他の ESMPRO/ServerManager はそのコンポーネントに対してリモートコンソールを実行できません。 コンポーネントは 1 つの ESMPRO/ServerManager へだけ、リダイレクションデータを送信すること ができます。

4.1.5.2 OS 起動前または DOS 起動時のリモートコンソールについて

コンポーネント上でグラフィック画面が表示されている場合は、リモートコンソールで正しく表示されません。コンポーネントがテキスト画面の場合のみリモートコンソール画面が表示されます。

また、DOS 上の日本語を表示する場合は、以下の注意事項があります。

- ・あらかじめコンポーネントの BIOS Setup ユーティリティで「Server」 「Console Redirection」 「Terminal Type」を「PC-ANSI」に変更してください。(BIOS Setup に Terminal Type 項目が存在しないコンポーネントの場合、Terminal Type は PC-ANSI に設定されているため、そのまま使用できます。)
- ・DOS は英語モード(日本語ドライバなし)で起動してください。このとき、コンポーネント上では正しく表示できなくなりますが、ESMPRO/ServerManager 上のリモートコンソールでは日本語が表示されます。

4.1.5.3 Linux 起動後のリモートコンソールについて

コンポーネント上で Linux を起動後、Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソールを 実行する場合の注意事項を示します。

・Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソール実行中は、下記のキーは無効になります。

Home キー、End キー

・リモートコンソールでコンポーネントの Linux の画面を表示後に、再起動した場合、リモートコンソールから以下のキーを入力できないことがあります。

F5~F12、矢印、Insert、Delete、Home、End、Page Up、Page Down その場合は、リモートコンソール画面を一旦閉じて開き直してください。

4.1.5.4 特殊文字の表示について

BIOS からのリダイレクションによるリモートコンソール画面は、以下の場合に正しく表示されません。

Terminal Type

コンポーネント上の BIOS セットアップユーティリティで Terminal Type が PC-ANSI 以外に設定されている場合、POST や DOS の画面の日本語をリモートコンソールで正しく表示できません。

• 特殊文字

罫線や矢印を正しく表示できません。また、半角左矢印は表示できません。

4.1.5.5 リモートコンソール上にキー入力できない場合

- ・コンポーネントが電源 ON 直後、DOS ブート中、FD や CD-ROM にアクセス中のときは、リモートコンソールからキー入力ができない場合や、キー入力された画面の表示が遅れる場合があります。
- ・リモートコンソールは IPMI 準拠の Serial Over LAN(SOL)機能と BIOS の Serial Redirection 機能を 使って実現しています。リモートコンソール経由で操作する管理対象サーバのファームウェア (BIOS 等)/ソフトウェアが VT100 端末エミュレータ(ハイパーターミナル等)で制御できないキー コードを期待している場合リモートコンソールからも操作できません。詳細は、各ファームウェア・ソフトウェアのマニュアルをご参照ください。

4.1.6 電力管理について

- ・コンポーネントの電力値測定における測定結果は、+/-10%程度の誤差を含みます。
- ・電力値は、Power Cap value にまで達しない場合があります。 電力制御は、CPU/メモリの周波数を下げることによりシステムの消費電力を下げます。CPU/メ モリのスロットリング値が 100%に達している場合には、それ以上には電力値は下がりません。
- ・電力監視/電力制限機能の詳細に関してはExpressPortalサイトの以下のリンク先をご参照下さい。 http://www.nec.co.jp/products/express

「PC サーバのサポート情報」

- →「カテゴリから選択する 技術情報」
 - →「オプション リモートマネージメント関連」
 - →「Express5800 技術情報」

4.1.7 CPU ブレード自動登録について

・CPU ブレード自動登録の接続チェックでエラーが発生した場合

接続チェック失敗のメッセージが表示された場合は、各 CPU ブレード (管理対象サーバ)の「サーバ設定」-「接続設定」から接続チェックを実行してください。CPU ブレード自動登録を再実行しなくても、接続チェック終了後にサーバを操作できるようになります。

CPU ブレード自動登録設定によって、特定の IP アドレスを 1 つの CPU ブレードから別の CPU ブレードに設定し直した場合(CPU ブレードを置換して CPU ブレード自動登録を実施した場合など)は、管理用 PC の ARP テーブルに古い情報が残っているために CPU ブレードと通信できない場合があります。情報が更新されるまで数分待ってから、接続チェックを実行してください。

4.1.8 ESMPRO/ServerManager と ESMPRO/ServerAgent Extension、または DianaScope Agent の共存について

コンポーネントがアドバンスドリモートマネージメントカードまたは EXPRESSSCOPE エンジンシリーズを搭載している場合は、ESMPRO/ServerManager は自身がインストールされているコンポーネント自身を管理することができます。

コンポーネントが標準 LAN ポートを使用する BMC を搭載している場合は、ESMPRO/ServerManager が インストール されている コンポーネント自身 を管理することはできません。 ESMPRO/ServerManager と ESMPRO/ServerAgent Extension、または DianaScope Agent を同一コンポーネントにインストールすることは可能ですが、ESMPRO/ServerManager がインストールされているコンポーネント自身への通信が OS によって内部的に処理されてしまい、BMC との通信を行うことができません。

4.1.9 デフォルト設定

ESMPRO/ServerManager の[BMC 設定]から、BMC コンフィグレーション情報を変更することができます。[BMC 設定]の詳細については、ESMPRO/ServerManager のオンラインヘルプを参照してください。

BMC 設定の初期化(BMC Initialization)実行時に設定される値と、ESMPRO/ServerManager でのデフォルト設定値には以下の通り差分があります。

			ESMPRO/ServerManager でのデフォルト設定値	BMC 設定の初期化 (BMC Initialization)
ネットワーク	プロパティ	管理用 LAN	Management LAN	Management LAN
		通信タイプ	Auto Negotiation	Auto Negotiation
		DHCP	無効	無効
		IP アドレス	192. 168. 1. 1	192. 168. 1. 1
		サブネットマスク	255. 255. 255. 0	255. 255. 255. 0
		デフォルトゲートウェイ	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0
		DNS サーバ	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0
		ホスト名	(なし)	"BMC"+ MAC アドレス
		ドメイン名	(なし)	(なし)
		制限タイプ	制限なし	制限なし
	サービス	HTTPS	有効	有効
		HTTPS ポート番号	80	80
		НТТР	有効	有効
		HTTP ポート番号	443	443
		SSH	有効	有効
		SSH ポート番号	22	22
通報	メール通報	通報	無効	無効
		SMTP サーバ応答待ち時間	30	30
		宛先1	有効	無効
		宛先 2	無効	無効
		宛先 3	無効	無効
		差出人	(なし)	(なし)
		返信先	(なし)	(なし)
		件名	(なし)	(なし)
		サーバ	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0
		ポート番号	25	25
		認証	無効	有効
		通報レベル	異常·警告	個別設定
	SNMP 通報	通報	無効	無効
		コンピュータ名	(なし)	(なし)
		コミュニティ名	public	public
		通報手順	一つの通報先	一つの通報先
		通報応答確認	有効	無効
		1次通報先 IP アドレス	有効	無効
		2 次通報先 IP アドレス	無効	無効
		3 次通報先 IP アドレス	無効	無効
		通報レベル	異常•警告	個別設定
		通報リトライ回数	3	0
		通報タイムアウト	6	0
その他		SEL Full 時の動作	記録停止	変更なし
		Platform Event Filtering	有効	無効

4.2 ExpressUpdate について

4.2.1 ExpressUpdate Agent のインストールについて

ExpressUpdate のソフトウェアのインストール機能を用いるには、各 OS 上で以下の設定が必要です。

- ・ 設定変更は Administrator 権限のあるユーザで行ってください。
- ・ 利用しているポートの一覧については 2.5 「利用ポート」を参照してください。

■ Windows XP Professional の場合

- (1) Windows ファイアウォール設定
 - ・コントロールパネル→Windows ファイアウォール→全般タブの「例外を許可しない」のチェックを外す。
 - 例外タブで「ファイルとプリンタの共有」をチェックする。

(2) 簡易ファイル共有設定

・コントロールパネル→デスクトップの表示とテーマ→フォルダオプション→表示タブを選択し、 「簡易ファイルの共有を使用する」のチェックを外す。

■ Windows Vista の場合

- (1) Windows ファイアウォール設定
- ・コントロールパネル→セキュリティ→Windows ファイアウォール→Windows ファイアウォールによるプログラムの許可→例外タブの「ファイルとプリンタの共有」をチェックする。

(2) 簡易ファイル共有設定

・コントロールパネル→デスクトップの表示とテーマ→フォルダオプション→表示タブを選択し、「簡易ファイルの共有を使用する」のチェックを外す。

(3) UAC 設定

・コントロールパネル→ユーザアカウント→ユーザアカウント→ユーザアカウント制御の有効化または無効化の「ユーザアカウント制御(UAC)を使ってコンピュータの保護に役立たせる」のチェックを無効に変更する。

■ Windows 7、Windows Server 2008 R2 の場合

- (1) Windows ファイアウォール設定
- ・コントロールパネル→システムとセキュリティ→Windows ファイアウォール→Windows ファイアウォールによるプログラムの許可で、「ファイルとプリンタの共有」を選択し、「OK」を実行する。

(2) UAC 設定

・コントロールパネル→ユーザアカウント→ユーザアカウント→ユーザアカウント制御の変更を選択し、「通知しない」に変更する。

■ Windows Server 2003 の場合

- (1) Windows ファイアウォール設定
- ・コントロールパネル→Windows ファイアウォール→全般タブの「例外を許可しない」のチェックを外す。
- 例外タブで「ファイルとプリンタの共有」をチェックする。

■ Windows Server 2008 の場合

- (1) Windows ファイアウォール設定
- ・コントロールパネル→セキュリティ→Windows ファイアウォール→Windows ファイアウォールに よるプログラムの許可→例外タブの「ファイルとプリンタの共有」をチェックする。

(2) UAC 設定

・コントロールパネル→ユーザアカウント→ユーザアカウント→ユーザアカウント制御の有効化または無効化の「ユーザアカウント制御(UAC)を使ってコンピュータの保護に役立たせる」のチェックを無効に変更する。

■ Windows Server 2008 R2 Core の場合

- (1) Windows ファイアウォール設定
- (1-1) Windows Server 2008 R2 Core の Windows Firewall 設定をリモートから行うために管理対象装置とは別に一台装置(以下「リモート PC」)を用意する。
- (1-2) Windows ファイアウォール設定をリモート PC から変更できるようにする。Windows Server 2008 R2 Core 上のコマンドプロンプトで以下を入力する。 netsh advfirewall set currentprofile settings remotemanagement enable
- (1-3) リモートPCで「ファイル名を指定して実行」を選択し、「mmc」と入力する。
- (1-4) ファイル→スナップインの追加と削除で、「セキュリティが強化された Windows ファイアウォール」を追加する。コンポーネント名として、対象 OS(Windows Server 2008 R2 Core)のホスト名を入力する。なお、ホスト名は「hostname」コマンドで取得可能。
- (1-5) 受信の規則で、「ファイルとプリンタの共有」を選択し、「規則の有効化」を実行する。

■ Linux OS の場合

設定方法は各 Distribution のマニュアルを参照してください。

- (1)ファイアウォール設定
- ・SSH 経由でリモート PC からログインできること。
- (2) SSH の設定
- ・SSH 経由で、ユーザ「root」を用いてログインできること。一般的には、sshd の設定ファイル「/etc/sshd/sshd_config」の PermitRootLogin を有効にすることで設定が可能です。

4.3 コンポーネントについて

4.3.1 Windows ファイアウォールについて

コンポーネントの Windows ファイアウォールが有効になっているために、正しく動作できないことがあります。

この場合、コンポーネント側で以下の設定を行ってください。

- (1) Windows の「コントロールパネル」から「Windows ファイアウォール」を起動します。
- (2) 「例外」タブの「ポートの追加」を選択します。
- (3) 以下の設定を追加します。

名前: 任意の名前

ポート番号: 追加したいポート番号

ESMPRO/ServerManager と通信できない場合:

47120~47129

TCP/UDP: TCP

4.3.2 OS シャットダウンについて

コンポーネントの OS が Windows Server 2008 以降の場合、以下の OS シャットダウン動作時はキャンセルダイアログが表示されない場合があります。

- ・ESMPRO/ServerManger から OS シャットダウンを指示した場合
- ・スケジュール運転により OS シャットダウンが開始された場合

4.3.3 スケジュール運転による DC-OFF 中の OS シャットダウンについて

ESMPRO/ServerManager から設定する「Agent 設定」 — 「スケジュール運転休止中の DC-ON 後、OS シャットダウンをする」が有効の場合、休止期間(スケジュール運転による DC-OFF 状態の期間)中に、ESMPRO/ServerManager からの電源制御以外の操作によって OS が起動すると、ESMPRO/ServerAgent Extension、または DianaScope Agent は OS シャットダウンを行います。但し、ESMPRO/ServerManager からの電源制御であっても、ブート中になんらかのエラーが発生した場合は、ESMPRO/ServerAgent Extension、または DianaScope Agent による OS シャットダウンが行われることがあります。

4.3.4 リモートコンソールについて

4.3.4.1 SOL 対応について

SOL(Serial Over LAN)とは、System BIOS またはコンソールレス対応 OS からシリアルポート 2 に出力されるリダイレクションデータを BMC が取得し、LAN 経由で送信することにより、LAN 経由のリモートコンソールを実現する方式です。 コンポーネントが SOL 対応サーバかどうかは ESMPRO/ServerManager Ver.5 セットアップガイドの「付録 C 管理対象コンポーネント一覧」で確認してください。

コンポーネントが SOL に対応している場合は、Windows の Special Administration Console や Linux のリモートコンソールを実現できる一方、以下の注意事項があります。

- ・シリアルポート2の利用制限があります。2.4.1「コンポーネントおよびネットワーク機器の注意事項」を参照してください。
- ・管理対象サーバが vPro 搭載コンポーネントの場合、リモートコンソールは対応していません。

また、SOL に対応していないコンポーネントには以下の注意事項があります。

- ・LAN 接続のとき、ユーティリティブートモードで電源制御を実行したときに、コンポーネント 上で Windows または Linux を起動させないでください。Windows または Linux を起動できない場合があります。
- ・LAN 経由のリモートコンソールから RAID EzAssist を操作する場合は、BIOS セットアップユーティリティで、Console Redirection の項目を Disable に設定し、再起動した後、RAID EzAssist を起動してください。
- ・Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソールを LAN 経由で実行できません。

4.3.4.2 BIOS セットアップユーティリティが起動されている状態での電源操作について コンポーネント上で BIOS セットアップユーティリティが起動されている状態で、電源操作をしないでください。BMC のコンフィグレーション設定の「通報」が無効になります。

4.3.4.3 DOS のリモートコンソールについて

・DOS のリモートコンソールを実行する場合は、コンポーネントの BIOS Setup ユーティリティで「Server」 - 「Console Redirection」 - 「ACPI Redirection」を「Disable」に変更してください。 BIOS Setup ユーティリティに「ACPI Redirection Port」項目がない場合は、設定を変更する必要はありません。

4.3.4.4 Windows 起動後のリモートコンソールについて

- ・コンポーネントが SOL に対応していない場合は、Windows Server 2003 の Special Administration Console のリモートコンソールを LAN 経由で実行できません。
- ・Windows 起動後の Special Administration Console のリモートコンソールを実行する場合は、コンポーネントの BIOS Setup ユーティリティで「Server」 「Console Redirection」 「ACPI Redirection」を「Enable」に変更してください。なお、「ACPI Redirection」を「Enable」にすると、POST 後のBIOS によるリモートコンソールが実行できなくなります。

「ACPI Redirection」がない場合は、「Console Redirection after POST」が Enable であることを確認してください。

4.3.4.5 Linux 起動後のリモートコンソールについて

- ・コンポーネントが SOL に対応していない場合は、Linux のリダイレクション機能によるリモート コンソールを LAN 経由で実行できません。
- ・Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソールを実行する場合は、コンポーネントの BIOS Setup ユーティリティで「Server」 「Console Redirection」 「ACPI Redirection」を「Disable」 に変更してください。
 - BIOS Setup ユーティリティに「ACPI Redirection」項目がない場合は、設定を変更する必要はありません。
- ・Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソールを実行する場合は、以下のいずれかの 設定が必要です。
 - (1) コンポーネントの Linux 上の設定ファイル(/boot/grub/grub.conf)で、「kernel /vmlinuz」で始まる行に以下の例のような記述を追加してください。console=tty0 console=tty51,19200n8r
 - (2)コンポーネントの Linux 上の設定ファイル(/etc/inittab)で以下の例のように設定してください。S0:2345:respawn:/sbin/agetty –h –L 19200 ttyS1 vt100

例では、agetty を以下の状態で使用します。

- ・ハードウェア制御(RTS/CTS)を有効にする。(設定は例です。コンポーネントのコンフィグレーション設定値に合わせてください。)
- ・キャリア検知の必要がないローカルな直結回線であるとみなす。
- ・ボーレート 19200bps (設定は例です。コンポーネント上の BMC のコンフィグレーション 設定値に合わせてください。
- ・コンポーネントのシリアルポート2を使用する。
- ・端末タイプを vt100 とする。
- ・Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソールを実行する場合に、スーパーユーザ(root) としてログインするためには、コンポーネントのシリアルポート 2 のセキュリティを解除する必要があります。十分ご注意の上、運用してください。 シリアルポート 2 のセキュリティを解除するには、/etc/securetty ファイルに 「ttyS1」を追加してください。
- ・Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソールで、エディタやメニュー画面を表示する場合は、コンポーネント上で OS のターミナルの画面サイズを 80 カラム 24 行に設定してください。

4.4 BMC コンフィグレーションについて

4.4.1 BMC コンフィグレーションを行なうツールについて

BMC コンフィグレーション情報を設定するツールのうち、ESMPRO のセットアップでは使用できないものがあります。

- ・MWA Agent は使用できません。
- ・コンポーネントを EXPRESSBUILDER CD-ROM から起動して実行する「システムマネージメント の設定」は、同じ EXPRESSBUILDER に DianaScope が格納されている場合のみ使用できます。
- ・EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能は、同じ EXPRESSBUILDER に ESMPRO が格納されている場合のみ使用できます。

4.4.2 管理用 PC を変更する場合

通報先である管理用 PC が置換された場合は、コンポーネント上の BMC が通報先を認識できない場合があります。管理用 PC の IP アドレスが変わらない場合も、コンポーネント上の BMC コンフィグレーションを再設定してください。

4.4.3 「IP アドレスを自動的に取得する(DHCP)」機能について

BMC が管理 LAN 用ポートを使用するコンポーネントは、DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能をサポートしています。

(1) ESMPRO/ServerManager は以下の DianaScope のバージョンでこの機能の設定に対応しています。最新版をダウンロードしてご利用ください。

コンポーネント	DianaScope		
EXPRESSSCOPE エンジンシリー	DianaScope Agent	Ver.2.03.05 以上	
ズを搭載しているコンポーネント	DianaScope Configuration	Ver.1.02 以上	
アドバンスドリモートマネージメ	DianaScope Agent	Ver.2.06.00 以上	
ントカードを搭載しているコンポ	DianaScope Configuration	Ver.1.02 以上	
ーネント			

IPアドレスを自動的に取得する機能をサポートしているコンポーネントに対して、この機能の設定に未対応のモジュールを使用した場合は、以下の動作になります。

- ・DianaScope Agent が未対応バージョンの場合、必ず「無効」で BMC コンフィグレーションを登録します。また、必ず「無効」で BMC コンフィグレーション情報ファイルを作成します。
- ・DianaScope Configuration が未対応バージョンの場合、必ず「無効」で BMC コンフィグレーション情報ファイルを作成します。
- ・EXPRESSBUILDER のシステムマネージメント機能が未対応バージョンの場合、必ず「無効」で 登録します。また、必ず「無効」で BMC コンフィグレーション情報ファイルを作成します。
- ・EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能が未対応バージョンの場合、必ず「無効」で BMC コンフィグレーションを登録します。

(2) アドバンスドリモートマネージメントカードについて

アドバンスドリモートマネージメントカードを搭載しているコンポーネントは、IP アドレスを自動的に取得する機能を有効に設定しても、BMC が DHCP サーバからの IP アドレス入手を即座に開始しない場合があります。その場合は、コンポーネントを AC-OFF 後、AC-ON を行ってください。

4.4.4 BMC が使用するポートについて

BMC が標準 LAN ポートを使用するコンポーネントで、OS が Linux の場合、OS がポート番号 623(BMC が通信に利用するポート)を使用すると、ESMPRO/ServerManager から BMC に通信ができなくなります。

その場合、コンポーネント側で以下の設定をおこなってください。

(1) services ファイル(/etc/services)に以下のエントリを追加して、ポート番号 623 を予約してください。

Asf-rmcp 623/tcp ASF Remote Management and Control Protocol asf-rmcp 623/udp ASF Remote Management and Control Protocol

(2) OS を再起動してください。

4.4.5 BMC コンフィグレーション情報設定の初期化について

ESMPRO/ServerAgent Extension 、または DianaScope Agent の BMC コンフィグレーション情報設定 の「初期値に戻す」、もしくは、EXPRESSBUILDER CD-ROM から起動して実行する「システムマネージメントの設定」-「コンフィグレーション」の「新規作成」を行った場合、BMC コンフィグレーション情報の各項目に既定値が設定され、初期化されます。

搭載されている BMC が EXPRESSSCOPE エンジンシリーズ、アドバンスドリモートマネージメントカードの場合、BMC Web サーバの IP アドレス設定も初期化されます。「Web サーバの設定」の IP アドレス設定は BMC コンフィグレーション情報と共有しているためです。

BMC コンフィグレーション情報と Web サーバの設定が共有する内容は以下の通りです。

DHCP 設定

IPアドレス

サブネットマスク

デフォルトゲートウェイ

なお、Web サーバの設定は、以下の方法で変更できます。

- ・コンポーネントを EXPRESSBUILDER CD-ROM から起動し、「ツール」 「システムマネージメントの設定」 「BMC Web サーバの設定」を選択。
- ・BMC Web サーバにログインし、「設定」 「ネットワーク」を選択。

4.5 Web クライアントについて

4.5.1 複数のブラウザからの操作について

1 台の Web クライアント上から複数のブラウザを開いて ESMPRO/ServerManager を操作することはできません。また、タブブラウズ機能を持つブラウザの場合、1 つのブラウザ上の複数のタブから ESMPRO/ServerManager を操作することはできません。

4.5.2 EXPRESSSCOPE エンジンシリーズへのログインについて

4.5.2.1 Java Plug-in のバージョンについて

ESMPRO から EXPRESSSCOPE エンジンシリーズへのログインを実行する場合、Web ブラウザの Java Plug-in のバージョンを 5.0 以上にしてください。 $1.4.2_{-}11$ 以下の場合、Web ブラウザが正常に 動作しないことがあります。

4.5.2.2 Microsoft Internet Explorer について

・Internet Explorer 上に EXPRESSSCOPE エンジンシリーズへのログイン画面が表示されないことがあります。

この場合、Internet Explorer の信頼済みサイトゾーンに、EXPRESSSCOPE エンジンシリーズの URL を追加してください。

- (1) Internet Explorer の「ツール」メニューから「インターネットオプション」を選択してください。
- (2) 「セキュリティ」タブをクリックしてください。
- (3) 「イントラネット」アイコンを選択し、その下にある[サイト]ボタンをクリックしてください。
- (4) 「次の Web サイトをゾーンに追加する」のボックスに EXPRESSSCOPE エンジンシリーズの URL を入力してください。EXPRESSSCOPE エンジンシリーズの IP アドレスが 192.168.0.100 の場合、URL は「http://192.168.0.100」となります。)
- (5) 「追加」をクリックし、その後「OK」クリックしてください。
- ・Internet Explorer 上で、Java アプレットのある画面が正常に表示されない場合があります。 その場合、Java コントロールパネルの詳細タブで、「次世代の Java Plug-in を有効にする」のチェックを外してください。

4.5.2.3 Internet Explorer バージョン 7 以降をご使用時の注意事項

Web クライアントにて ESMPRO/ServerManager Ver.5 にログインを行い、長時間使用する場合、Internet Explorer の制限事項(詳細は Microsoft Knowledge Base 830555 を参照して下さい)に抵触し、Web クライアントでのメモリ使用量が増加することがあります(最大で 1 日(24 時間)当たり 約10MB 増加することがあります)。

従って、Webクライアントよりログイン後、長時間使用される場合は以下の対応をお願い致します。

・定期的に Web クライアントのログアウトを行って下さい。ログアウトにより Internet Explorer の 制限事項により増加したメモリが開放されます。

4.5.2.4 FireFox について

Firefox 上で、Java アプレットのある画面が正常に表示されない場合があります。 その場合以下の何れかの方法で回避することができます。

- ・Web ブラウザの Java Plug-in のバージョンを最新のものに変更する
- ・Internet Explorer 上で表示させる。
- ・Java コントロールパネル 詳細タブ 「次世代の Java Plug-in を有効にする」のチェックを外す

4.5.3 ブラウザの戻るボタンについて

ESMPRO/ServerManager を操作中にブラウザの「戻る」ボタンを使用しないでください。 画面表示が不正になる場合があります。 その場合は、再度必要なリンクまたはボタンを選択しなおして下さい。

4.5.4 自動ログアウトについて

Web クライアントにて ESMPRO/ServerManager にログイン後、画面を操作せずに 30 分以上経過すると、自動的にログアウトされます。

操作を続行するためには再度ログインしてください。

Revision History

1.00	2008/05/19	新規作成
1.01	2008/10/20	ライセンスの記載を追加
		誤記修正
1.02	2009/01/30	ESMPRO/SeverAgent Extension の記載を追加
1.03	2009/08/26	Web クライアントについての説明を追加
1.04	2009/09/01	誤記修正
1.05	2009/10/06	ライセンスの記載を修正
		動作環境を更新
		ESMPRO/SeverManager のインストールについての説明を追加
1.06	2009/10/29	ESMPRO/SeverManager のインストールについての説明を追加
1.07	2009/11/24	誤記訂正。
1.08	2010/01/13	ESMPRO/SeverManager のインストールについての説明を修正
1.09	2010/02/03	ESMPRO/SeverManager のインストールについての説明を修正
		リモートコンソールについての説明を修正
1.10	2010/02/19	ライセンスの記載を修正
		誤記修正
1.11	2010/09/03	デザイン変更
1.12	2010/11/24	動作環境を更新
		注意事項に ESMPRO/ServerManager のアップグレード後の利用についての
4.40	0044/05/44	説明を追加
1.13	2011/05/11	ライセンスの記載を追加
		注意事項にリモートコンソール上にキー入力できない場合についての説明を
		追加
1.14	2011/06/17	注意事項に電力管理についての説明を追加 ライセンスの記載を修正
1.14	2011/06/17	フィセンスの記載を修正 Tomcat の利用ポートを追加
1.15	2011/08/02	商標についてを修正
1.13	2011/06/02	注意事項の ExpressUpdate についての説明を修正
1.16	2011/10/18	注意事項に電力管理についての説明を追加
1.17	2011/10/18	SSL 設定を修正
1.17	2012/01/27	vPro についての説明を追加
1.10	2012/01/21	注意事項にデフォルト設定の説明を追加
		江心子気にノノカル「以たい肌切ら足肌